

WILLIAMKENT

1733

# SAXO

100-150cm


Notice d'utilisation

SAXO\_IM\_R1






**ECE R129**




1




2









9





Vous venez d'acquérir un siège auto i-Size et nous vous en remercions. Si vous désirez obtenir une aide concernant ce produit ou si vous désirez changer un accessoire, vous pouvez vous adresser à notre **service consommateurs**.

## **NOTE :**

Ceci est un dispositif amélioré de retenue pour enfants de type siège rehausseur i-Size. Il est homologué conformément au Règlement n°129, pour être utilisé principalement aux places assises compatibles i-Size, comme indiqué par le constructeur dans le manuel d'utilisation du véhicule.

**En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif amélioré de retenue pour enfants.**

## **INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

**Catégorie du siège auto :** rehausseur i-Size de 100 à 135 cm / rehausseur spécifique au véhicule de 135 à 150 cm. Il se peut que le siège rehausseur ne soit pas adapté à tous les véhicules pour une utilisation entre 135 et 150 cm.

**Position du siège auto :** face à la route.



## **AVERTISSEMENT**

**LISEZ CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ CE GUIDE POUR LES FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE.** Lisez ces instructions avec attention, si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait être affectée. Nous vous recommandons de toujours utiliser votre Saxo i-Size avec ses connecteurs ISOFIX si votre véhicule en est équipé.

- Les éléments rigides et les pièces en matière plastique du dispositif de retenue pour enfants doivent être situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
- Le siège-auto doit toujours être fixé dans le véhicule même lorsqu'il n'est pas utilisé avec un enfant pour des raisons de sécurité, en cas de freinage brusque par exemple.
- Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au véhicule et régler les sangles qui servent à retenir l'enfant. De plus les sangles ne doivent pas être vrillées.
- Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que possible, pour bien maintenir le bassin.



- Remplacer le dispositif lorsqu'il a été soumis à des efforts violents dans un accident.
- Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif en quoi que ce soit sans l'agrément de l'autorité compétente, ou à ne pas suivre scrupuleusement les instructions concernant l'installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- Maintenir le siège à l'abri du rayonnement solaire, pour éviter que l'enfant ne puisse se brûler.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance dans un dispositif de retenue pour enfants.
- Veillez à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l'occupant du siège en cas de choc soient solidement arrimés.
- Ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans la housse.
- Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le constructeur, car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue.
- Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système de retenue.
- Toujours privilégier les places assises arrières même lorsque le code de la route autorise une installation à l'avant.
- Veiller à ne pas installer l'enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.
- Si vous avez un doute concernant l'installation et la bonne utilisation de votre siège veuillez contacter le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.



Utilisez le siège-auto uniquement sur un siège orienté vers l'avant, équipé d'une ceinture de sécurité à enrouleur à 3 points de fixation et homologuée selon la norme ECE R16 ou une norme équivalente. N'utilisez PAS de ceinture à 2 points de fixation.

- 1** Le siège-auto NE DOIT PAS être installé sur un siège passager avant AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ. Lors de l'installation du siège-auto sur le siège passager avant du véhicule, assurez-vous que le dossier du siège du véhicule est en position verticale. Toujours privilégier les places assises arrières même lorsque le code de la route autorise une installation à l'avant.
- 2** La position d'installation doit être équipée d'une ceinture de sécurité à trois points.

## SAXO i-Size (1)

Convient aux enfants de 100 à 150 cm.

- A. Appui-tête réglable
- B. Poignée de réglage de l'appui-tête
- C. Guide ceinture diagonale (x2)
- D. Guide ceinture abdominale (x2)
- E. Assise
- F. Levier de réglage de l'inclinaison
- G. Connecteur ISOFIX (x2)
- H. Bouton de déverrouillage du connecteur ISOFIX (x2)
- I. Indicateur du connecteur Isofix (x2)

## Installation dans le véhicule

Si le repose-tête du véhicule gêne, tirez-le ou retirez-le complètement. Ne pas oublier de remettre le repose-tête en place sur le siège du véhicule si le siège-auto est retiré et que le siège est utilisé par un passager.

### • Ceinture 3 points + ISOFIX

Placez le siège-auto sur la banquette du véhicule. Déployez au maximum les connecteurs ISOFIX du siège-auto (2). Cliquez les connecteurs ISOFIX sur les points d'ancrage (3), les témoins présents sur chaque connecteur doivent passer du rouge au vert (4). Poussez le siège-auto contre la banquette du véhicule.

Faites passer la ceinture diagonale à travers le guide ceinture vert de l'appui-tête (5). Vérifiez que la ceinture n'est pas vrillée.

### • Ceinture 3 points

Si le siège ne peut pas être utilisé avec les points d'ancrage ISOFIX dans le siège du véhicule, les connecteurs ISOFIX peuvent être rangés à l'intérieur du siège et le siège peut être utilisé alors uniquement avec la ceinture 3 points du véhicule.

Placez le siège-auto sur la banquette du véhicule. Faites passer la ceinture diagonale à travers le guide ceinture vert de l'appui-tête (5). Vérifiez que la ceinture n'est pas vrillée.

## Installation de l'enfant

Réglez l'appui-tête à la taille de votre enfant (6). L'appui-tête réglable est conçu pour accompagner votre enfant tout au long de sa croissance en lui apportant une protection latérale maximum. La têtière doit être réglée de sorte que l'écart entre l'épaule de

l'enfant et le bas de la têtière soit équivalent à 1,5 cm environ (c'est à dire la largeur d'un doigt environ) (7).

Le siège est réglable sur 3 positions en tirant la poignée de réglage et en poussant le siège vers l'avant ou vers l'arrière vous pouvez le redresser ou l'incliner. Placez le siège dans la position souhaitée avant de placer l'enfant avec la ceinture du véhicule (8).

Tirez la ceinture de sécurité de la voiture en faisant passer la partie abdominale dans les guides de la ceinture abdominale sous les accoudoirs et la partie diagonale sous l'accoudoir situé du côté de la boucle de fixation (9). Tendez la ceinture du véhicule. Assurez-vous que la ceinture est correctement tendue et qu'elle n'est pas vrillée.

## Désinstallation du siège-auto


Décrochez la ceinture du véhicule. Sortez la partie diagonale de la ceinture de son guide (10). Si le siège-auto a également été fixé avec les connecteurs Isofix, il faut les décrocher de leurs ancrages à l'aide des boutons de déverrouillage (11).

## Conseils d'entretien

Toutes les parties textiles sont déhoussables. En cas de tâches légères, nettoyez à l'aide d'une éponge humide avec de l'eau savonneuse, ou lavez à la main à 30° dans de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de javel, ne pas repasser, ne pas laver en machine, ne pas mettre dans un sèche linge. Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide et un détergent neutre.

## Retrait de la housse

Retirez l'habillage textile de l'appui-tête. Les parties en polystyrène de l'appui-tête ne doivent pas être enlevées. Retirez la housse du siège-auto. Pour remettre les parties textiles en place, inversez simplement la procédure décrite précédemment.



Conservez cette notice en la rangeant entre la coque et la housse du siège-auto.





# WILLIAM KENT

1733

**WILLIAM KENT**

4, rue de la ferme  
BP 30130  
68705 Cernay cedex  
FRANCE

N° Cristal : 0 969 320 658

Fabriqué en Chine